

このたびは「かんたんテレビ電話ルシアン」をお買い上げいただきありがとうございます。 本マニュアルでは、ルシアンをご利用になる前の準備や使い方、困ったときの対処法などを 紹介しております。はじめにご一読ください。

1. ルシアンをインターネットに接続する

有線LANの接続

※出荷時は有線 LAN 接続で設定しています。 無線 LAN(Wi-Fi)をご使用の場合は、2ページ目をご覧ください。

- ルシアンの電源を入れます
- ルシアンの右側面の下部にある「LAN 変換アダプタ端子」に LAN 変換アダプタを差します
- 🚯 LAN 変換アダプタに LAN ケーブルを差します
- 4 LAN ケーブルの反対側を無線 LAN ルーターと接続します



有線 LAN→無線 LAN(Wi-Fi) への変更



※ルシアンの電源を入れた時点では、本体右上に赤ランプが点灯しています。





2. ルシアンでテレビ電話をする



3.困ったときには





通話中、画面の右側に「通話者不明」と表示される



再度電源ボタンを押してください。

電源ボタン

[画面]

4. 画面上部のマークについて

| • 🛃 🕹 🕮 🍙 | 🔯 😳 🗟 😓 20:12 |
|---|--|
| 🟃 お問い合わせ | テレビ電話 |
| 🔲 バッテリー残量 | 常時バッテリーの残量を示しています。 |
| 🏾 通知ランプ | 赤色で点灯している時はテレビ電話がご利用になれません。 正常時は緑色で点灯します。 |
| 👓 留守電設定 | 留守電を設定した場合に表示されます。 |
| 🕟 留守電有 | 留守電がある時に表示されます。 |
| 📓 不在着信 | 不在着信がある時に表示されます。 「知らせますケン」の顔をタッチすると 内容を確認できます。 |
| | マークを消すには画面上部から下部に向けてスライドし「通知を消去」をタッチしてください。 |
| ▲ 音量最小 | 音量が最小になっている時に表示されます。 音量の調整についてはP.6をご覧ください。 |
| 🎒 SDカード未挿入 | 出荷時はSDカード未挿入のため、表示されています。 (※SDカードが無くてもテレビ電話は可能です) |
| 🛃 ダウンロード | ルシアンは毎日午前3:00にファームウエアアップデートサーバーと 通信を行います。その際、インターネットにうまく接続できていない事が 原因で表示されます。 |
| | マークを消すには画面上部から下部に向けてスライドし 「通知を消去」をタッチしてください。 |
| YouTube 使い方や。 掲載してま | やホームページでも よくある質問を おります。 YouTube ホームページ |
| その他、操作や設定方法に関して、ご不明な点などがございましたら、 下記までお問い合わせください。 | |
| ●ルシアンでおかけの場合: ■ 画面の <u>、 お問い合わせ</u> ボタン | |
| ●一般の電話でおか ●弊社お問い合わせ | ・けの場合: 〇〇 0120-351-025 ・サイン 〇〇 0120-351-025 ・サイン 〇〇 ・ サイン ・ 〇〇 ・ 日の ・ 〇〇 ・ 日の |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |